

Guia de Instalação Rápida dos Equipamentos Icatel

TRIO IP 2000/601

Este guia te ajudará na primeira instalação dos equipamentos VoIP Icatel.

1. Usando a **porta LAN1 ou LAN2**: Usando um cabo de rede direto conecte o equipamento a um PC (ou Notebook) configurado para DHCP (Obter um endereço IP Automaticamente). O equipamento fornece ao PC um endereço IP. Pelas configurações de rede ou comando "ipconfig" do DOS, descubra o IP do Gateway Padrão. Use esse endereço IP para acessar o equipamento via web browser (exemplo <http://192.168.1.1>) ou telnet (exemplo **telnet 192.168.1.1**)
2. Usando **Wireless**: O equipamento vem com configuração padrão de DHCP Server tanto para as portas LAN quanto para o Wireless. Assim que ele estiver ligado, ele fornecerá um IP via Wireless para o PC (ou Notebook). Pelas configurações de rede ou comando "ipconfig" do DOS, descubra o IP do Gateway Padrão. Use esse endereço IP para acessar o equipamento via web browser (exemplo <http://192.168.1.1>) ou telnet (exemplo **telnet 192.168.1.1**)

Utilize como nome de usuário **admin** e senha **admin**.



Manual completo dos equipamentos disponível em www.icatel.com.br/voip.asp