

Procedimento para configuração IP através do teclado do aparelho telefônico

IP102/202/2025T/104/108/204/216/232

Você pode realizar a configuração IP (no modo estático) através do teclado de um aparelho telefônico convencional devidamente conectado a um Gateway. O procedimento é descrito a seguir:

1. Para inserir o endereço IP digite:

*** * * 2**

Após ouvir a mensagem digite o endereço IP da seguinte forma:

192 * 168 * 0 * 2 # (para o ex.: 192.168.0.2)

Onde "*" representam os pontos ".", e o "#" representa o fim dos dígitos.

2. Para inserir o endereço da Máscara de Sub-Rede digite:

*** * * 3**

Após ouvir a mensagem digite o endereço IP da seguinte forma:

255 * 255 * 255 * 0 # (para o ex.: 255.255.255.0)

Onde "*" representam os pontos ".", e o "#" representa o fim dos dígitos.

3. Para inserir o endereço do Gateway Padrão digite:

*** * * 4**

Após ouvir a mensagem digite o endereço IP da seguinte forma:

192 * 168 * 0 * 1 # (para o ex.: 192.168.0.1)

Onde "*" representam os pontos ".", e o "#" representa o fim dos dígitos.

4. Para confirmar/ouvir o endereço IP:

*** * * 1**